

舞台下手袖集中コンセント盤架

C型30A × 6
平行15A × 2

舞台上手袖集中コンセント盤架

C型30A × 6
平行15A × 2

持込用電源盤(下手)

C型60A × 2
C型30A × 2
D型20A × 2
平行15A × 2
1Φ3W 3P400AF/300AT
(カムロックコネクター出し)

持込用電源盤(上手)

C型60A × 2
C型30A × 2
D型20A × 2
平行15A × 2
1Φ3W 3P400AF/300AT
(カムロックコネクター出し)

C型30A × 各3
平行15A × 各1


C型30A × 各3
平行15A × 各1


客席ブースコンセント盤

C型30A × 1
平行15A × 2

- ⊠ → 音響用電源盤
- ◻ → 照明用電源盤
- → 直コンセント

- → 2L-3
- → 3L-3





小ホール楽屋

11 →2L-1